

**Diluant EPAMIN 214****DATE TEHNICE :****Structura:** amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifaticе.**Sortiment:**

EPAMIN HIGITO 214

**Domeniu de utilizare:** Amestec de diluanti pentru diluarea grundului bicomponent EPAMIN.**Caracteristici calitative:**

Aspect exterior..... lichid incolor fara sedimente  
Densitate (MSZ ISO 2811: 1990), la 20°C, kg/m<sup>3</sup> ..... 840 – 900  
Destilare (MSZ ISO 4626: 1995),  
    intre 60-155°C, % volumetric, cel putin ..... 95

**Păstrează calitatea:** 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.**Ambalaj:** Bidon de 5 L.

**Utilizare:** Pentru reglarea consistenței de aplicare, diluantul se va adăuga la vopsea într-o cantitate de aprox. 15-20% în cazul pulverizării și de aprox. 5-10% în cazul pensurării.

---

**Prescripții privind protecția contra incendiilor:** Apartine clasei II. de inflamabilitate.

---

**Conținutul de materiale daunatoare sănătății:**

Produsul conține cca. 70% hidrocarburi aromatice.

**Fraze de pericol :**

H226 – Lichid și vapori inflamabili.  
H318 – Provoacă leziuni oculare grave.  
H332 – Nociv în caz de inhalare.  
H312 – Nociv în contact cu pielea.  
H315 – Provoacă iritarea pielii.  
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

**Fraze de precauție :**

P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.  
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.  
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.  
P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.  
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.



RR

---